

B3G-220, BLE-320 Ver. 3.00.13

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI

✓ **3.00.13** (15/02/2022)

Correzioni e modifiche minori:

- Elevata la soglia del disturbo che può originare lo stato di jamming nella versione B3G-220, contribuendo così ad evitare false segnalazioni.
- Rimosso il riavvio automatico del modulo radio a fronte della sola segnalazione di jamming nella versione B3G-220 assicurando la continuità della connessione se ancora funzionante.
- Migliorato il riavvio del modulo radio in caso di perdita del collegamento con la rete cellulare nella versione BLE-320.



AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Installare utilizzando il software BOSS1:

- 1. Aprire un account per un dispositivo B3G-220 o BLE-320
- 2. Selezionare il tipo di utente "Installatore Livello 4"



3. Selezionare pagina "Aggiornamento Firmware" e cliccare sul pulsante "Seleziona il file del firmware":



¹ disponibile su <u>www.bentelsecurity.it/index.php?n=library&o=software</u>



4. Selezionare il file con il firmware da aggiornare:



5. Seguire il normale procedimento di comunicazione per trasferirlo sul dispositivo:

		Invia / Ricevi Opzio	ni selezionate		3
Base					
Centrale	Tipo di connessione:	Tipo Utente	Codice di Accesso	ID Dispositivo	
BGS220/B3G220 v1.0	USB	Installatore Livello 4	****		
6					
Commenti					
Sovrascrivi connes	sione di Default con	USB			
Mostra Opzioni				OK	Annulla

In alternativa, solo per i modelli dotati di porta USB Tipo A, è possibile aggiornare il firmware del dispositivo mediante apposita chiave USB. Facendo riferimento al manuale dell'Installatore, riportiamo i passi da seguire².

² Le operazioni con la chiave USB sono possibili *solo* se il Comunicatore funziona in modalità USB Host (vedere "Descrizione dei Ponticelli" a pagina 11 del manuale dell'Installatore) e l'opzione EN50136 è disabilitata (vedere "Opzioni" a pagina 48 del manuale dell'Installatore).



Quando una chiavetta USB viene inserita nella porta USB del Comunicatore, vengono create le cartelle mostrata nella seguente figura (quelle con il simbolo 2).



Figura 8 - Struttura delle cartelle e dei file di una chiavetta USB usata con il Comunicatore.



SSSSSSSS rappresenta il numero di serie del Comunicatore (8 cifre esadecimali), in tal modo su una chiavetta potranno essere memorizzate le informazioni relative a Comunicatori diversi: ogni Comunicatore leggerà/scriverà le proprie informazioni dalla/nella sua cartella.

Quando una chiavetta USB viene inserita nel Comunicatore, quest'ultimo esegue le seguenti operazioni in sequenza:

- 1. Aggiornamento Firmware, se è presente un firmware valido nella cartella B FW;
- 2. Esportazione del file di programmazione del Comunicatore, se è presente il file export.txt nella cartella B_PROG;
- 3. Importazione di un file di programmazione nel Comunicatore, se è presente il file import.txt nella cartella B_PROG;
- 4. Esportazione dei messaggi vocali del Comunicatore, se è presente il file export.txt nella cartella B_AUDIO;
- 5. Importazione di messaggi vocali nel Comunicatore, se è presente il file import.txt nella cartella B_AUDIO;
- 6. Esportazione del registro eventi del Comunicatore, se è presente il file log.txt nella cartella B_LOG.

Aggiornamento Firmware

Questa operazione permette di aggiornare il firmware del Comunicatore tramite una chiavetta USB.

1. Scaricare il firmware dal sito www.bentelsecurity.com.

Il nome del file del firmware avrà il formato FWxxyyzz.bin dove:

- FW è il prefisso che identifica i file dei firmware;
- xx è il numero della revisione maggiore;
- yy é il numero della revisione minore;
- zz è il numero della revisione di test;
- .bin è l'estensione del file.
- NON rinominare il file del firmware altrimenti il Comunicatore non lo riconoscerà.
- 2. Copiare il firmware nella cartella B FW della chiavetta USB.
- 3. Inserire la chiavetta USB nella porta USB del comunicatore.

Se il Comunicatore trova nella cartella **B_FW** un firmware NON valido, il LED **ACT** lampeggia lentamente e l'evento **Aggiornamento FW fallito - Sistema** viene memorizzato nel registro eventi.

Se il Comunicatore trova nella cartella B_FW un firmware valido e diverso da quello corrente, procederà all'installazione del nuovo firmware.

Se nella cartella B_FW sono presenti più firmware, il Comunicatore installerà quello con la revisione maggiore. Se nella cartella B_FW è presente un fimware meno recente di quello del Comunicatore, esso sarà comunque installato: l'aggiornamento firmware consente di installare un firmware più recente o ripristinare un firmware più vecchio, rispetto a quello corrente del Comunicatore.

Al termine dell'installazione il Comunicatore si riavvia e memorizza l'evento Aggiornamento FW Completato - Sistema nel registro eventi.