


Guía del usuario

Bienvenidos a **BW App**, una aplicación para dispositivos móviles fácil de usar destinada a los usuarios de sistemas de seguridad Bentel Wireless. Esta guía contiene instrucciones para instalar **BW App** en su teléfono móvil.

Teléfonos compatibles

- Android v4.4 y superiores
- iOS v8 y superiores

Instalación de la aplicación

1. Busque la aplicación **BW App** en una de las plataformas de aplicaciones siguientes e instálela en su dispositivo móvil:
 - iTunes
 - Google Play
2. Tras instalarla, haga clic en el icono de **BW App**  en la pantalla inicial para abrirla.
3. Lea el acuerdo de licencia de usuario final (EULA), toque **Acepto el acuerdo de licencia de usuario** y luego **ACEPTAR**.
4. Lea la política de privacidad, toque **Acepto el aviso de privacidad** y luego **ACEPTAR**.
5. En el campo **Dirección del servidor**, escriba **bentel.tycomonitor.com** y luego toque **OK**.
6. Si aún no se ha registrado en el servidor bentel.tycomonitor.com, toque **Regístrate**.
7. En el campo **E-mail**, introduzca el correo electrónico para registrarse en el servidor y después toque **REGÍSTRATE**.
8. En el campo **Código E-mail**, escriba el código que ha recibido en el correo electrónico que introdujo en el paso anterior y toque **PROCEDER**.
9. Introduzca una contraseña en el campo **Password**: la contraseña debe tener ocho caracteres como mínimo, entre ellos al menos una letra, un número y un carácter especial.
10. En el campo **Repetir password**, vuelva a introducir la contraseña que introdujo en el paso anterior y toque **PROCEDER**.
11. En el campo **Nombre de panel**, escriba el nombre de su central.
12. En el campo **N. serie Panel**, introduzca el número de serie de su central, que puede consultar en las instrucciones de dicha central.
13. En el campo **Código de usuario maestro**, escriba el código de usuario maestro de la central, cuyo valor predeterminado es **1111**.
14. Toque **CONECTAR**.

Ahora ya puede utilizar la aplicación **BW App** para monitorizar y gestionar su central BW.

© 2024 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. JOHNSON CONTROLS y BENTEL SECURITY son marcas comerciales o marcas comerciales registradas. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.

Johnson Controls Products Italia S.r.l. – Via Gabbiano, 22 – Zona Ind. S. Scolastica – 64013 Corropoli (TE) – Italia

Tel.: +39 0861 839060 – Fax: +39 0861 839065 – bentel.info@jci.com – www.bentelsecurity.com

BW App User Guide Spanish

ISTISJBSBWAPP 0.0 240124 MW22